

TILKALLING

KOLLEGAVARSLING - ALARM - RESEPSJON



PRODUKTER



IRIS DENTAL (Varenr. 1721)

Varslingsmottaker med touch-display. Varsler med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

Pris kr 6418,- ink mva.



JUNIOR LOMMEVIBRATOR DENTAL (Varenr 1745)

Bærbar varslingsmottaker. Varsler med lyd og/eller lys. 6 display for differensiert varsling.

Pris kr 5038,- ink mva.



ARMBÅNDSENDER OG -MOTTAKER DENTAL (Varenr. 1748)

Sender og mottaker med integrert trykknapp. Sprutsikker med god funksjonalitet. Den kan både sende og motta assistansealarmer. Mottak av alarm varsles med vibrasjon.

Pris kr 2836,- ink mva.



FLEXIKNAPP TILKALLING DENTAL (Varenr. 1749)

Praktisk sender med integrert knapp. Sprutsikker. Kan festes med borrelåstape eller skrus fast med den medfølgende braketten. Varslings-id bestemmes ved å vri på funksjonsbryteren på baksiden. ID kan ytterligere tilpasses i innstillingene på IRIS DENTAL.

Pris kr 2388,- ink mva.



FLEXIKNAPP ALARM DENTAL (Varenr. 1750)

Samme som FLEXIKNAPP TILKALLING, men varsler alarmer i stedet for tilkalling. Alarmer varsles med kraftigere lyd, vibrasjon og tydeligere markering på display.

Pris kr 2388,- ink mva.



BERØRINGSFRI SENDER DENTAL (Varenr. 1726)

Assistansevarsler med IR-basert berøringsfri aktivering. Sensoren oppfatter når hånden beveges foran «vinduet» og videresender varslingen til mottaker.

Pris kr 2594,- ink mva.



UNIVERSALSENDER DENTAL (Varenr. 1727)

Tilkobles unit, og videresender varslinger til mottaker.

Pris kr 2433,- ink mva.



REPEATER DENTAL (Varenr. 1646)

REPEATER benyttes når man trenger å øke rekkevidden for et varslingssystem. Repeateren lytter kontinuerlig etter andre sendere i sitt nett. Når den har registrert en varsling, vil den med ny styrke til andre repeatere og mottakere som er innen rekkevidde. Vi anbefaler at det benyttes minst én REPEATER i et Dental varslingssystem.

Pris kr 6269,- ink mva.

SAMMENKOBLING

Sammenkobling første gang:

- Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen blinker grønt.
- Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system:

- Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system. Indikatorlampen blinker grønt.
- Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den nye enheten. Indikatorlampen blinker grønt.
- Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk.

Nullstille sammenkoblingen:

- Trykk **fem** ganger på LIFE-enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Nullstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

Sammenkobling mislyktes:

- Dersom du får grønt og deretter rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den. Nullstill enheten før du sammenkobler på nytt.
- Hvis indikatorlampen på enheten lyser fast rødt, betyr det at enheten allerede er koblet til et annet nett. Nullstill enheten før du sammekobler på nytt.

SJEKKLISTE OPPSETT

Generelt IRIS DENTAL:

- Utfør sammenkobling med en annen sender eller mottaker
- IRIS DENTAL: sett varslingsgruppe tilsvarende rom, dersom IRIS DENTAL ikke skal varsle egne alarmer.
- Sjekk at lokal volum står f.eks. til nivå 1
- IRIS DENTAL: Skjerm kan låses ved å vippe bryter 5 opp.

Generelt Sendere:

- Sendere sammenkobles og stilles inn på aktuelt rom nummer vha funksjonsvelgeren.

Generelt Repeatere:

- Sammenkoble første REPEATER (repeater 1) mot ett av produktene i systemet. **NB!** Skal man ha flere repeatere så MÅ de sammenkobles mot repeater 1 eller repeatere som allerede er i systemet (ikke sammenkoble med produktene) Det er også viktig at nye produkter som skal inn i systemet sammenkobles med eksisterende sender/mottaker, og ikke mot repeater.

Test og tilpasning av systemet:

- Aktiver alarmer og sjekk at de kommer opp i alle mottakere.
- Tilpass eventuelt tekster fra en av IRIS DENTAL mottakerne. Endret tekst oppdateres automatisk på de andre IRIS DENTAL mottakerne. Eksempel: endre «Rom 8» til «Resepsjon».
- Still klokke og dato på en IRIS DENTAL. Endringen oppdateres automatisk på de andre IRIS DENTAL mottakerne.
- Test godt og påse at alle mottakere mottar alle alarmer. Har man bærbare mottakere, så er det viktig å sjekke radiosignaler rekker frem i hele varslingsområdet.
- Lås eventuelt skjerm på IRIS DENTAL ved å vipper bryter 5 opp.