



SQ/OR SQUADRA MODELLI PER ORTODONZIA

La squadra modelli di costruzione particolarmente robusta ha l'albero motore che gira su cuscinetti a sfere. La macchina è dotata di due motori azionabili insieme o separatamente mediante due interruttori. La macchina viene fornita con elettrovalvola e nella parte inferiore si trovano due rubinetti che permettono la regolazione del flusso dell'acqua separatamente sui due dischi abrasivi. La squadra modelli può montare dischi in carborundum (utilizzabili su due lati) o dischi diamantati. La macchina è inoltre corredata di goniometro e pressa modelli graduati. Su richiesta è disponibile un doppio goniometro.

Alimentazione: 230V / 50 Hz

Potenza: 450 W

Velocità motore: 1400 G/min

Dimensioni: 53x42x40h cm

Peso: 37 Kg



SQ/OR ORTHODONTIC MODEL TRIMMER

The model trimmer is particularly strong and its driving shaft turns on ball bearing. The unit has two motors that act either simultaneously or independently by means of two switches. It is equipped with a solenoid valve and on its lower side there are two faucets to adjust separately the water flux on the two wheels. This model trimmer can be equipped with carbide wheels, which can be used on both sides, or with diamond wheels. It is also supplied with a goniometer and a graduated model presser. A double goniometer is available on demand

Supply: 230V / 50 Hz
Power: 450 W
Motor speed: 1.400 Rpm

Dimensions: 53x42x40h cm
Weight: 37 Kg



SQ/OR TAILLE PLÂTRE POUR ORTHODONTIE

Le taille platre est de construction particulièrement solide et son arbre tourne sur roulements à billes. L'appareil a deux moteurs actionnés ensemble ou séparément au moyen de deux interrupteurs. La machine a une electrovanne et dans sa partie inférieure il y a deux robinets permettant la regulation du flux de l'eau séparément sur les deux meules. La machine peut monté des meules en carborundum, utilisables sur les deux côtés, ou des meules en diamant. Elle est équipée d'un goniomètre et d'un presse-plâtre gradué. Un double goniomètre peut être livré sur demande

Tension: 230V / 50 Hz
Puissance: 450 W
Vitesse moteur: 1400 T/m

Dimensions: 53x42x40h cm
Poids: 37 Kg



SQ/OR RECORTADORA DE MODELOS

Las recortadora de modelos costruida con gran robustez, tienen el eje del motorque gira sobre cojinetes de bolas. La máquina está equipada con dos motores que pueden ser operados juntos o por separado mediante dos interruptores. La unidead tiene una electroválvula y en la parte inferior sí encuentran dos grifos que permiten la regulación del flujo de agua por separado en los dos discos abrasivos. La recortadora puede montar discos de carborundum (utilizables en dos lados) o discos de diamante. La máquina también está equipada con un goniometro y un modelo de prensa graduado. Un doble goniómetro está disponible sobre pedido.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Potencia: 450 W
Velocidad motor: 1.400 Rpm

Medidas: 53x42x40h cm
Peso: 37 Kg



SQ/OR ZWEISCHLEIBEN GIPSMODELLTRIMMER

Der Modelltrimmer verfügt über eine robuste Konstruktion und über eine kugelgelagerte Antriebswelle. Die Maschine ist mit 2 Motoren ausgestattet, die über zwei Schalter gemeinsam oder einzeln betrieben werden können. Das Gerät verfügt über ein Magnetventil und im unteren Teil befinden sich zwei Hähne, die das separate Regulieren des Wasserflusses auf den zwei Schleifscheiben erlauben. Der Modelltrimmer kann mit beidseitig benutzbaren Korundschleifscheiben oder Diamantscheiben bestückt werden. Das Gerät ist außerdem mit einem Winkelmesser und einer Presse für abgestufte Modelle bestückt. Auf Anfrage ist ein doppelter Winkelmesser erhältlich.

Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: 450 W
Motorumdrehungen: 1400 U/min

Abmessungen: 53x42x40h cm
Gewicht: 37 Kg

SQ/OR قترير موديلات التقيوم

جهاز تشذيب موديلات الجبس. هذا الجهاز مزود بمحركين منفصلين يعملان في نفس الوقت أو بشكل منفصل عن طريق مفتاحين منفصلين. مزود بمحرك قوي بما فيه الكفاية ونوسرعة عالية تسمح بتشذيب جيد جدا لجميع موديلات الجبس. كما أن قرص التشذيب مصنوع من مادة الكرايبيد مما يسمح باستخدام القرص على كلا الجانبين أو يأتي بقرص مصنوع من مادة الألماس في حالة التشذيب الجاف كما ويوجد على جانبها السفلي صنوبران لضبط تدفق الماء بشكل منفصل على كلا القرصين. ويتم تزويد الجهاز أيضا عند الطلب الخاص بمقياس خاص للزوايا مع قاعدة لوضع الموديلات الجبسية المستخدمة في التقيوم. كما أن الجهاز مزود بمفتاح وصمام أمان

مواصفات التيار الكهربائي: 230 فولت 50/60 هرتز
قوة المحرك: 450 واط
سرعة المحرك: 1400 دورة في الدقيقة

الوزن: 37 كغ
الأبعاد: 40 × 42 × 53 سم