

# AKKA

En traditionell stol med modern ergonomisk design. Vinklingsbar sits och ett ryggstöd som kan justeras i höjd och djupled. Bekvämt ryggstöd i kombination med en lätt skålformad sits.

## Fakta

Sitthöjd	50-90 cm
Sitsens djup och bredd	41x42 cm
Gaspelarnalternativ	3
Alternativa hjul	Ja
Diameter fotkryss	60 cm
Justerbar sits	Ja
Klädsel	Skandinaviskt läder, Vinyl och Tyg
Vikt	14 kg
Max belastning	150 kg
Garanti	5 år

## Tillbehör

Fotring	Lämplig vid höga arbetspositioner
Fotaktivator	Höjdjustering med foten
Armstöd SWING	Stöd för armar och axlar. Finns i två storlekar.

## Sitthöjder

Användarens längd	Gaspelare	Sitthöj
150-180 cm	4FH	45-60 cm
180-190 cm	4C	53-72 cm
> 190 cm	4A	61-85 cm



# Egenskaper

### Mekanism

Mekanismen är en 3-spaks exklusiv svensktillverkad mekanism uppbyggd med gasfjäder. Den är av typen "asynkron" d.v.s. att sits och rygg kan ställas in oberoende av varandra.

### Sits och rygg

Trä.

### Stoppning

Sits och rygg av flexibel cellplast av polyuretan baserad på polyol av etertyp. Inga CFC, HCFC eller andra fysikaliska blåsmedel används vid tillverkningen. Återvinningsbar.

### Klädsel

Våra standardvinyler är PVC- och ftalatfria och är OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.

Endast skandinaviskt läder av högsta kvalitet används i sorterna anilin och semi-anilin. Tillverkaren är miljöcertifierad enligt standard SS-EN ISO 14001-1996.

### Gaspelare

Finns i tre höjder. Gaspelaren är av Tysk kvalitet i borstat stål, innehållande nitrogen (kväve) som förekommer till 78% i vanlig luft. Gaspelaren är underhållsfri och återvinningsbar.

### Fotkryss

Polerad återvinningsbar aluminium.

### Hjul

Stomme av polyamid 6 och slitbana av återvinningsbar polyuretan.