

SUPPORT

Med Bruno Mathssons geniala design av sits och rygg är SUPPORT en stol som är perfekt för långa arbetspass. Den djupt skålade sitsen och det rundade ryggstödet ger avlastning för rygg och axlar. Freefloat-funktionen gör att sits och rygg följer din minsta rörelse.

Fakta

Sitthöjd	44-84 cm
Sitsens djup och bredd	37x44 cm
Gaspelalternativ	3
Alternativa hjul	Ja
Justerbar sits	Ja
Diameter fotkryss	60 cm
Klädsel	Skandinaviskt läder, Vinyl och Tyg
Vikt	15 kg
Max belastning	120 kg
Garanti	5 år

Tillbehör

Armstöd Relax	Avlastar nacke och axlar, följer armens rörelser i det horisontala planet
Fast armstöd	Traditionellt armstöd som kan anpassas i höjd- och längsled
Mini SWING	Stabilt armstöd som kan roteras
Fotring	Lämplig vid höga arbetspositioner
Fotaktivator	Höjjustering med foten

Sitthöjder

Användarens längd	Gaspelare	Sitthöjd
150-180 cm	Standard	44-58 cm
180-190 cm	Hög	53-72 cm
> 190 cm	Extra hög	58-84 cm



Egenskaper

Mekanism

Enspaks asynkronmekanism med gasfjädrar, sits och rygg kan ställas in oberoende av varandra. Tillverkad av pulverlackerat stål.

Sits och rygg

Stomme av Polyamid (PA6). Återvinningsbar.

Stoppning

Formgjuten cellplast av polyuretan baserad på polyol av etertyp. Inga CFC, HCFC eller andra fysikaliska blåsmedel används vid tillverkningen. Återvinningsbar.

Klädsel

Våra standardvinyler är PVC- och ftalatfria och är OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.

Endast skandinaviskt läder av högsta kvalitet används i sorterna anilin och semi-anilin. Tillverkaren är miljöcertifierad enligt standard SS-EN ISO 14001-1996.

Gaspelare

Finns i tre höjder. Gaspelaren är av Tysk kvalitet i borstat stål, innehållande nitrogen (kväve) som förekommer till 78% i vanlig luft. Gaspelaren är underhållsfri och återvinningsbar.

Fotkryss

Polerad återvinningsbar aluminium.

Hjul

Stomme av polyamid 6 och slitbana av återvinningsbar polyuretan.